

HANDLEIDING ELECTRIC-SPRAY

Deze veelzijdige vernevelaar kan naast het gebruik tegen onkruid op verschillende manieren zijn nut bewijzen. Ontsmettingsmiddel of reinigingsmiddel kan probleemloos verneveld worden.

Technische gegevens

Motor 220 V 50 Hz 18.000 toeren per minuut
Vermogen 1000 watt
Inhoud vloeistoftank 5 liter
Gewicht 3,5 kg
Afmetingen 29(L) x 43(H) x 26(B) cm
Opbrengst 15 liter/uur bij vloeistofdichtheid van 1
5 liter is voldoende voor een oppervlakte van 4500 m²

Het volume van de nevel verschilt van product tot product daar elk middel een andere samenstelling, vloeistofdichtheid of gewicht heeft.

Gebruik

De Electric-spray is direct klaar voor gebruik. De vernevelaar is reeds in de fabriek getest met water. Schroef de tank los van de houder en vul deze met de te vernevelen vloeistof al dan niet verdund. Schroef de tank weer op de houder zonder extreme krachten te gebruiken. Controleer of er voldoende electriciteit aanwezig is. Start de verneveling door de machine bij de hendel vast te houden en de schakelaar om te zetten. U kunt de hoeveelheid regelen door aan de Min/Max schakelaar te draaien. Laat altijd voldoende lucht aanzuigen aan de achterkant van de vernevelaar. Hoe meer lucht deze aanzuigt, des te beter het nevelresultaat.

Binnengebruik

De vernevelaar kan binnenhuis gebruikt worden tegen bacteriën, vliegen of insecten die schadelijk zijn. De nevel die door de Electric-spray wordt verspreid is zeer fijn en bereikt ook plaatsen waar niet direct op gespoten wordt, zonder aanslag op de muren of behang. Spuit niet te dicht op muren en wanden. Het beste resultaat bereikt u bij gebruik op een afstand van 2 meter. De reikwijdte van de nevel loopt op tussen de 7 tot 10 meter afhankelijk van het te vernevelen middel.

Buitengebruik

Het is belangrijk rekening te houden met de weersomstandigheden en tijdsperiodes waarin gewerkt wordt om het gewenste resultaat te behalen. Gebruik in eventuele wind of regen is daarom af te raden. De Electric-spray is dubbel geïsoleerd zodat de machine nooit onder stroom kan komen staan. Ruim na gebruik zowel kabel als Electric-spray op en laat deze niet achter. De Electric-spray kan tegen insecten, onkruid, ontsmetting enz gebruikt worden.

Onderhoud

Na gebruik dient u de tank te legen en te vullen met schoon water. Laat de machine enkele seconden draaien om de leidingen door te spoelen en te reinigen van het gebruikte middel. Maak de tank droog en zet de machine op een droge plek terug.

Waarschuwingen

Maak altijd gebruik van een aardlek-schakelaar op uw 220V leidingen. Bij gebruik van verlengkabels dient u altijd gekeurde en voldoende geïsoleerde rubber buiten-kabels te gebruiken. Trek nooit aan de kabel. Zorg dat de kabel niet beschadigd raakt door dieren, mensen, kinderen of andere omstandigheden waarin gewerkt wordt. Zorg dat de aanzuiging van de lucht aan de achterkant vrij is van stof of andere materialen om de koeling voldoende te houden. Haal altijd de stekker eruit bij schoonmaak van machine. Let op met gebruik van irriterende of bijtende stoffen. Zet de sprayer nooit op zijn kop. Nooit tegen de wind in spuiten. Het apparaat uit de buurt van hittebronnen houden. Buiten gebruik van kinderen houden. De druppels die na het gebruik op de nozzles ontstaan zijn veroorzaakt door de normale ontluchting.